

### **Prise en main rapide du GRAVEUR LG2910V**

Il faut s'imaginer que vous avez 4 salles de Cinéma :

**Télévision – Video – Graveur (HDD Disque DUR et Disque DVD)**

Qui correspondent à 4 MODES. Il faut donc basculer d'un MODE à l'autre.

**1/ MISE EN MARCHÉ** : **POWER** du Graveur, une fois allumé, **POWER** de la TV  
Pour **SYNCHRONISER** la télécommande du Graveur avec celle de la TV : Appuyer sur POWER TV + N° de code TV (voir manuel)

**2/** Prérégler le MODE du Graveur : HOME + DISQUE + Flèche Droite TV(HDD) + ENTER

**3/ ZAPPING** de Chaînes de programme avec les **FLECHES** en bas du clavier

- **Sélection** désirée avec **ENTER**.
- **Sortir** : **RETURN** (au-dessus du bouton SETUP)

**4/** Pour **ENREGISTRER** un film en train d'être vu, appuyer sur **REC**, puis sur PAUSE pendant les pubs (= Création d'un Fichier sur le Disque Dur du Graveur, Capacité DD : env. 80h).

**5/** Pour **VOIR** le film enregistré :  
MENU/LIST + Sélection du film + ENTER + **LECTURE** + ENTER

Même principe que ci-dessus pour : **RENOMMER, SUPPRIMER**

**6/** Pour **MODIFIER** le film enregistré :  
MENU/LIST + Sélection du film avec FLECHES (si plusieurs films) + ENTER + Descendre avec FLECHES jusqu'à EDITER + Flèche Droite + **DIVISER** (p.ex : pour couper le film en plusieurs feuillets) = Affichage de la fenêtre DIVISER.  
PLAY (Touche Blanche) puis FW pour avance rapide jusqu'au passage désiré et Lecture normale du film, au passage désiré pour la Coupure du film, appuyer ENTER.  
Appuyer 2x MENU/LIST et constater que le film est bien coupé en 2 parties.

Pour recoller ou **COLLER 2 films en 1** :  
MENU/LIST + **Sélection du film qui sera en 1<sup>ère</sup> Partie** avec FLECHES + ENTER + Descendre avec FLECHES jusqu'à EDITER + Flèche Droite + **COMBINER** (= Affichage du film sélectionné en surbrillance Blanche) + se déplacer avec les FLECHES jusqu'au film désiré pour être collé en 2<sup>ème</sup> Partie + ENTER

Pour **SUPPRIMER** des passages de films :  
MENU/LIST + Sélection du film avec FLECHES + ENTER + Descendre avec FLECHES jusqu'à EDITER + Flèche Droite + **DELETE PARTS** =Affichage de la fenêtre SUPPRIMER  
Cliquer ENTER si volonté de supprimer une partie dès le DEBUT du film (ou PLAY) + ENTER au passage que l'on veut garder.  
Pour couper un autre bout de film, cliquer sur PARTIE SUIVANTE + ENTER au DEBUT du prochain morceau à supprimer + ENTER à la FIN de ce morceau à supprimer.

Pour sortir de ce menu : Descendre avec FLECHE + EFFECTUE + LECTURE (pour se rendre compte des Modifications effectuées).  
2x MENU/LIST pour SORTIR et revenir au menu des films enregistrés.

## **7/ GRAVURE**

**A/** Mettre **DVD-R** (ou DVDRW) dans Graveur + HOME + **HDD** + FLECHE vers **TITRES** + ENTER + Sélectionner film à graver + ENTER + DOUBLAGE + **\*SQ** **MODE** + START

Prégravure du disque Dur sur le Disque DVD-R et % du temps effectué = Attendre environ 2h

HIGH Quality = 1h                    /\***STANDART** Quality = 2h                    LOW Quality = 4h  
d'enregistrement sur un DVD-R avec capacité de 4,5 Gigas

**B/** Quand la pré-gravure est terminée : HOME + **DISQUE** + Flèche vers **TV(HDD)** + ENTER

SETUP + Flèche vers DISQUE en bas + FINALISER + **FINALISER** + ENTER + OK

Après environ 4mn d'attente, le DVD-R est gravé et peut être **lisible sur tous les lecteurs** DVD ou PC avec programme DVD, à condition d'avoir été Finalisé.

**C/** Si la gravure a eu lieu sur le DVD-RW : Sortir le DVDRW + le mettre sur un PC normal ou Portable pour faire une copie exacte avant de le graver sur un DVD-R via le PC.

Une fois la copie sur PC réalisée : Sortir le DVDRW + le mettre dans le Graveur LG + EXIT + SETUP + DISQUE en bas + FORMAT + START + VIDEO MODE + OK = Effacement total de DVDRW.

Pour recommencer à graver un autre film par ce moyen : Reprendre depuis le Point **A**

## **8/ PROGRAMMER ENREGISTREMENT :**

TIMER REC + Programmer + ENTER

Lorsque l'enregistrement est Programmé, le Graveur LG doit être ETEINT

## **BRANCHEMENTS :**

### Arrière du GRAVEUR

Magneto : Peritel du bas OUT

/ AV 2 - Peritel Euro BLEU

PC Portable : Cable en L derrière  
son

/ AV3 – Jaune IN3, Noir IN3 Blanc =

Sony Show : Même chose que dessus + Changer Paramètres-Affichage-Minimum 800x600

## **PROGRAMMATION DES CHAINES :**

SETUP + RECHERCHE AUTOMATIQUE + **SUISSE** + START

(ou recherche Manuelle : PROGRAM EDIT + EDITER)

RENOMMER + DEPLACER par ordre (TF1, A2, FR3...)

1	TF1	C10
2	FR2	C11
3	FR3	S4
4	TSR1	C9
5	TSR2	C8
6	M6	S14
7	Euronews	S28
8	EurosportFr	S31
9	RTL9	S9
10	CNN	S20
11	BBC World	S33
12	BBC Prime	S32
13	NBC	C12
14	EurosportGb	S11
15	MTV	S19
16	SF1	S3
17	SF2	S29
18	TSI1	S2
19	TSI2	S27
20	ARD	S23
21	ZDF	S21
22	TCM	S12
23	MUS3	S7
24	ANIMO	S30
25	ESCALES	S17
26	ARTE	S13
27	TV5	S15
28	AB1	C5
29	RAI1	S16
30	RAI2	S25
31	TVE	C7
32	Leman Bleu	S5
33	CANAL+	S18
34	NAXOO	S6
35	NAXOO ST	C4